

取り扱い説明書

■メガネ・レンズの取り扱い説明

この度はお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
メガネ・レンズは下記の説明をお読みになり、正しくお使い下さい。
特に、お子様のご使用にあたっては、保護者の方がご注意ください。
製品のご使用中に、かゆみ・かぶれ・湿疹などの異常が生じた場合は、
ただちに使用を中止し、医師にご相談ください。

■警告・注意

・夜間・夕暮れ時・曇りの日・トンネル内等の暗い場所では、カラーレンズ（濃度 25%以上・視感透過率 75%以下）や調光レンズ（紫外線により色が変わるレンズ）のご使用はお控えください。光量不足により視界が低下し危険です。

・レンズは強い衝撃を受けると割れることがあります。レンズの破損により失明に至る場合もありますので、球技や接触プレーのあるスポーツをする際は保護具（ゴーグル等）を併用してください。

・カラーレンズの濃淡にかかわらず、太陽や溶接時の強い光線を直視しないでください。目に重傷を負ったり失明に至るおそれがあります。

・フレームの素材によっては熱や光に弱く、発火しやすい性質を有しているものがございます。車のダッシュボードなど直射日光の当たる場所やストーブなどの火の近くには置かないでください。火災の原因となる場合があります。

・メガネを掛けたままドライヤーを使用したり、サウナに入る等、メガネを高温にさらさないでください。フレーム・レンズのひび割れや変形の原因となる場合があります。

■点検・お手入れ

・メガネ・レンズは、日々の使用や経年変化により、次のような状態になることがあります。一年を目安に、購入店で定期点検を受けてください。

・素材の経年変化や使用による摩耗・ゆるみ等により、変色や変形が生じたり、折れたりすることがあります。

・フレームは、経年変化によって、表面のはがれ・ひび割れ・変色等が起こることがあります。

・プラスチックレンズは、経年変化によって、変色・退色することがあります。

・視力の変化により、度数が合わなくなることがあります。

・ハーフリムタイプのフレーム等、糸状の素材（ナイロン等）でレンズを吊下げる構造のフレームの場合、経年変化により糸が切れて、レンズが外れることがあります。

・鼻パッドやレンズを保持するナイロン糸の部品は消耗品です。購入店にて交換をいたしますので、お気軽にご相談ください。※一部有料の部品があります。

・日常のお手入れは、メガネクリーナー又は薄めた中性洗剤で汚れを洗い流し、水でよくすすいだ後、メガネ拭きで拭いてください。乾拭きをするとキズの原因となります。

・石鹼・ハンドソープ・ボディソープ等のアルカリ性の洗剤やベンジン・シンナー等は使用しないでください。プラスチック部分や塗装部分の劣化・変色・変質の原因となります。

・汗や雨で水に濡れたときは、すぐにメガネ拭きで水気を拭き取ってください。濡れたまま放置すると、サビや水あと等のしみの原因となります。

- ・持ち運びの際やご使用にならないときは、お手入れをした上でメガネケースに入れて保管してください。

- ・メガネを置くときは、レンズの凸面を上にしてください。

■調整

- ・メガネ・レンズの調整が不十分な場合、次のようなことが生じる場合があります。購入店にて調整をいたしますので、お気軽にご相談ください。※フレームの素材や形状によって調整範囲が限られる場合があります。

- ・メガネの掛かり具合が悪いと、見えづらくなります。

- ・フレームが曲がっていたり、鼻や耳に無理な負担がかかると、痛みや炎症を生じることがあります。

- ・ネジのゆるみや枠の変形により、レンズが外れることがあります。

ご購入されたメガネを長くご愛用いただくために

○かけ外しは両手で

かける時、外す時は丁寧に行ってください。

○置く時はレンズを上に向けて

メガネを置く時は、レンズの凸面を上にしてください。下向きにしますとキズの原因になります。

○汚れがひどい時は

乾拭きしますと、キズの原因になります。水に洗い流し、メガネクリーナー又は薄めた中性洗剤で洗い、メガネ拭きで拭いてください。

○高温に注意

熱を加えたり、熱がこもるような場所は使用しないでください。フレームの変形やレンズのひび割れの原因になります。

○炎天下に置かない

車のダッシュボードなどの直射日光下に放置しないでください。

○濡れたらすぐに拭き取って

雨や汗で濡れた時はすぐに水気を拭き取ってください。サビや水あとしみになり、取れなくなります。

■お願い

・メガネを快適かつ安全にご使用いただくために、一年に一度は必ず購入店で定期点検を受け、「視力測定」「フィッティング調整」「消耗品の点検や交換」「レンズとフレームの劣化確認」を実施してください。

・この説明書はお客様にメガネを正しく安全に使用していただくためのものです。内容について十分注意し作成しておりますが、万一不審な点、お気づきのことがありましたら購入店までご連絡ください。

・この説明書の内容は改良のため予告なく変更する場合があります。

【セルロイド】

セルロイド素材は熱や光に弱く、発火しやすい性質を有しています。直射日光の当たる場所やストーブなどの火の近くには置かないでください。

【ヴィンテージ素材】

Vintage シリーズは、ヴィンテージ素材を使用した商品です。経年変化により硬くなっているため、フレームやテンプルを曲げたりすると破損する恐れがあります。

【木素材】

Wood シリーズは天然木を使用した商品です。ご使用前に下記の注意点をご確認ください。

- ・高温多湿の環境（入浴・サウナ・海水浴等）では使用しないでください。
- ・強い衝撃を加えないでください。破損するおそれがあります。

バネ丁番には構造上特有のガタ付き（遊び）があります。

Wood シリーズは植物油（エゴマから抽出した油）でコーティングしております。お手入れの際は、木製の楽器や家具のメンテナンス用天然植物油（エゴマ油・アマニ油・椿油・オリーブオイル・レモンオイル等）を塗布して拭き上げて下さい。食用の油はご使用いただけません。